

Bedienungsanleitung

Checktemp® Dip

HI98539

digitales Thermometer



HANNA®
instruments

Lieber Kunde,

Danke, für Ihre Entscheidung ein Hanna Instruments Gerät zu kaufen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Checktemp Dip in Betrieb nehmen.

Falls Sie weitere technische Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne unter info@hannainst.de oder telefonisch unter +49 7306 3579 100 zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN:

	°C	°F
Messbereich	-20.0 bis 80.0°C	-4.0 bis 176.0°F
Auflösung	0.1°C	0.1°F
Abweichnung	±0.3°C	±0.5°F
Tauch-Sonde	Edelstahlsonde mit 3 m (9.9') Silikonkabel	
Batterie/Lebensdauer	3 x 1.5V AAA / 2 Jahre bei normalen Gebrauch	
Abschaltung	8 min automatisch (Standard), 60 min oder AUS	
Umgebungsbedingungen	-30 bis 50°C (-22 bis 122°F); IP65	
Abmessungen	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 2.3 x 0.7")	
Gewicht	109 g (3.8 oz.)	

Bedienung

Schalten Sie das Thermometer mit der blauen Taste auf der Rückseite ein: Alle Zeichen müssen nun für 1 Sekunde aufblinken. Die CAL Check® Funktion startet automatisch und überprüft die Genauigkeit innerhalb der Spezifikationen. Die Anzeige CAL sowie -0- zeigen an, dass das Gerät innerhalb der Spezifikationen liegt. Der Checktemp Dip ist nun messbereit.

Bei "Err" Meldung ist folgendes zu beachten:

- Kontrollieren Sie bitte, ob die Spitze der Sonde nicht beschädigt ist.
- Warten Sie ein paar Sekunden bis sich die Anzeige stabilisiert hat.



Einstellungen

Im Setup Modus können Sie die Temperatureinheit und die automatische Ausschaltzeit bestimmen.

Um in den Setup Modus zu gelangen, Batterieabdeckung entfernen und 1x die SET Taste betätigen um die Temperatureinheit anzuzeigen (z. B. °C) oder 2x um die Ausschaltzeit festzulegen.

- Die EIN/AUS Taste betätigen um zwischen "°C" oder "°F". umzuschalten. Drücken Sie die SET Taste um die Eingabe zu speichern.
- Durch die Betätigung der EIN / AUS Taste können Sie die automatische Ausschaltzeit (8 Minuten ("d08", Standardwert), 60 Minuten ("d60"), AUS ("d--") bestimmen. Drücken Sie die SET Taste um die Eingabe zu speichern.



Batteriewechsel

Bitte wechseln Sie die Batterien, wenn die Anzeige blass wird oder das Thermometer nicht mehr eingeschaltet werden kann. Dafür drehen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite und entfernen den Batteriefachdeckel. Achten Sie bei dem Batteriewechsel bitte auf die Polarität. Schrauben Sie bitten den Deckel danach wieder fest zu.

Hinweis: Die Batterien sollten in einem sicheren Umfeld ausgewechselt werden. Alte Batterien sollten laut gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Rückseite



Garantie

Auf das Checktemp gewähren wir eine Garantieleistung von 2 Jahr. Sollte währen dieser Firste eine Reparatur oder ein Ersatz erforderlich werden, kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail:

Tel. 07306 3579 100
Info@hannainst.de
www.hannainst.de

Hanna Instruments Deutschland GmbH, An der Alten Ziegelei 7, 89269 Vöhringen

Empfehlungen der Nutzer

Stellen Sie vor Benutzung dieser Produkte sicher, dass sie vollständig für die geplante Anwendung (Umgebungsbedingungen, Temperatur der Messlösung und Materialbeständigkeit) geeignet sind. Elektromagnetische Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten sind nicht auszuschliessen und der Benutzer wird gebeten ihnen vorzubeugen. Die Batterien sollten in einem sicheren Umfeld ausgewechselt werden. Alte Batterien sollten laut gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Änderungen am Gerät durch den Käufer sind untersagt. Um Feuer vorzubeugen, darf dieses Gerät nicht in die Mikrowellen gesteckt werden. Zur eigenen Sicherheit benutzen Sie dieses Gerät NICHT in einer explosionsgefährdeten Umgebung

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen ist ohne die schriftliche Zustimmung des Inhabers des Urheberrechts, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA verboten.

IST98539
11/15