

## MÉLANGEURS STATIQUES

- **Mélange uniforme et homogène**, qui équilibre les différences de **concentration**, de **température** et de **vitesse**
- Convient pour le dosage d'additifs dans le traitement de l'eau, pour la désinfection (chloration) de l'eau potable ou pour le mélange de liquides visqueux
- Conçus pour être utilisés **dans les deux sens du flux**
- **Assemblage sur tuyau** avec raccords collés ou filetés
- Le mélange **exploite la pression du liquide** circulant **dans le tuyau**
- Efficacité maximale avec **perte de pression minimale**
- Matériau de construction PVC-U avec 12 **éléments mélangeurs hélicoïdaux**
- Conditions de travail : température max. 60 °C / pression max. 6 bar
- **Aucune pièce sujette à usure, aucune pièce détachée** ; seul un nettoyage périodique est nécessaire



MODÈLE	RACCORDS		MATÉRIAU DE CONSTRUCTION	LONGUEUR	CODE
	Type	Dimensions		mm	
MS-RI-025	Collés	D25 (DN20)	PVC-U	340	80830025
MS-RI-032		D32 (DN25)		400	80830032
MS-RI-040		D40 (DN32)		535	80830040
MS-RI-050		D50 (DN40)		575	80830050
MS-RI-063		D63 (DN50)		710	80830063
MS-RF-034	Filetés	3/4"	PVC-U	315	80831034
MS-RF-100		1"		375	80831100
MS-RF-114		1.1/4"		495	80831114
MS-RF-112		1.1/2"		520	80831112
MS-RF-200		2"		645	80831200