

## MIXER STATICI

- **Miscelazione uniforme e omogenea**, che equilibra differenze di **concentrazione, temperatura e velocità**
- Indicati per il dosaggio di additivi nel trattamento acque, per la disinfezione (clorazione) dell'acqua potabile o per la miscelazione di liquidi viscosi
- Costruiti per essere utilizzati **in entrambe le direzioni di flusso**
- **Montaggio in tubazione** con bocchettoni a incollaggio oppure con raccordi filettati
- La miscelazione **sfrutta la pressione del liquido** che scorre in **tubazione**
- Massima efficienza con **minima perdita di carico**
- Materiale costruttivo PVC-U con **12 elementi miscelanti elicoidali**
- Condizioni di lavoro: temperatura max. 60 °C / pressione max. 6 bar
- **Nessuna parte soggetta a usura, nessun ricambio**; richiesta solo una pulizia periodica



MODELLO	ATTACCHI		MATERIALE COSTRUTTIVO	LUNGHEZZA	CODICE
	Tipo	Dimensioni		mm	
MS-RI-025	A incollaggio	D25 (DN20)	PVC-U	340	80830025
MS-RI-032		D32 (DN25)		400	80830032
MS-RI-040		D40 (DN32)		535	80830040
MS-RI-050		D50 (DN40)		575	80830050
MS-RI-063		D63 (DN50)		710	80830063
MS-RF-034	Filettati	3/4"	PVC-U	315	80831034
MS-RF-100		1"		375	80831100
MS-RF-114		1.1/4"		495	80831114
MS-RF-112		1.1/2"		520	80831112
MS-RF-200		2"		645	80831200