

EXTENSIÓN DE INYECCIÓN



Las extensiones de inyección son accesorios indispensables para la dosificación de un producto directamente en la tubería.

Son particularmente útiles para la inyección de cloro, ya que reduce nel riesgo de bloqueos debidos a la cristalización del producto, evitando también la corrosión del maguito sobre el que se atornilla la válvula de inyección.

La extensión de inyección STEIEL se caracteriza por una profundidad de inserción ajustable, que permite inyectar el producto en el centro de tuberías de diferentes tamaño.

Además, este modelo extraíble permite realizar el mantenimiento y la sustitución de la válvula de inyección también con tubos en presión.

DATOS TÉCNICOS

Materiales	cuerpo de PVC, juntas de FPM
Temperatura de trabajo	máx. 45 °C
Presión de trabajo	máx. 6 bar
Longitud	máx. 250 mm
Instalación	conexiones de ½" GAS
Grifo	de bola de ½"

Código de pedido 97009015

