

## EXTENSION D'INJECTION



Les extensions d'injection sont des accessoires indispensables pour le dosage d'un produit directement dans les tuyaux.

Ils sont particulièrement utiles pour l'injection de chlore dans le tuyau, où ils diminuent les risques de blocage dus à la cristallisation du produit et empêchent la corrosion de la douille sur laquelle est vissé le clapet d'injection.

L'extension d'injection STEIEL se caractérise par une profondeur d'insertion réglable, ce qui permet d'injecter le produit au centre de tuyaux de différentes tailles.

De plus, ce modèle amovible permet d'effectuer l'entretien et le remplacement du clapet d'injection même avec des tuyaux sous pression.

### DONNÉES TECHNIQUES

Matériaux	corps en PVC, jointes en FPM
Température de travail	max. 45 °C
Pression de travail	max. 6 bar
Longueur	max. 250 mm
Installation	connexions de ½" GAS
Robinets	à bille de ½"

**Code de commande** 97009015

