



## PROLUNGA DI INIEZIONE



Le prolunghes di iniezione sono accessori indispensabili per il dosaggio di un prodotto direttamente in tubazione.

Risultano particolarmente utili per l'iniezione di cloro, in quanto riducono il rischio di occlusioni dovute alla cristallizzazione del prodotto, evitando anche la corrosione del manicotto su cui è avvitata la valvola di iniezione.

La prolunga di iniezione STEIEL è caratterizzata da una profondità di inserzione regolabile, che permette di iniettare il prodotto al centro di tubazioni di diverse dimensioni.

Inoltre, questo modello estraibile permette di effettuare la manutenzione e la sostituzione della valvola di iniezione anche con tubazioni in pressione.

### DATI TECNICI

Materiali	corpo in PVC, guarnizioni in FPM
Temperatura di lavoro	max. 45 °C
Pressione di lavoro	max. 6 bar
Lunghezza	max. 250 mm
Installazione	attacchi da ½" GAS
Rubinetto	a sfera da ½"

**Codice per l'ordine** 97009015

